

## Justering af blæserparametre på en Scotte 100 trin.

Når man har en 100 trins Scotte kan man justere blæserens indstilling for følgende:

A : BLÆS LAV  
B : BLÆS HØJ  
C : BLÆS EL  
D : BLÆS PAUSE  
E : BLÆS RENS  
F : KW

Før man begynder justering kan det være en god ide at nedskrive alle indstillinger, i tilfælde af at de resettes til fabriks indstillinger.

For at kunne ændre indstillingerne, skal man gøre følgende:

- Sluk for strømmen til styringen.
- Hold "SET" inde samtidig med at der tændes for strømmen igen.
- Bliv ved at holde "SET" inde, indtil displayet viser Axxx

xxx er den aktuelle værdi, eks. A010

Styringen vil nu vise værdierne for de 6 indstillinger, én efter én, og man kan justere dem med "PIL OP" og "PIL NED" mens de vises (husk at være lidt rap på fingrene, da styringen selv skifter efter kort tid uden tastetryk).

Indstilling af de enkelte parametre:

A - BLÆS LAV:

% strøm til blæseren i laveste trin (10% effekt).

B - BLÆS HØJ:

% strøm til blæseren i højeste trin (100% effekt).

C - BLÆS EL:

% strøm til blæseren, som den skal ende på efter maks. tændtid.

Ved el-tænding starter blæseren ved laveste strøm, og regulerer sig selv lineært op til denne indstilling, over den maksimale accepterede tændtid som er indstillet i menuen C

D - BLÆS PAUSE:

% strøm til blæseren når den pausefyrrer.

E - BLÆS RENS:

% strøm til blæseren når den renses.

F - KW :

Bruges som information til interface hvis man har dette

Efter alle punkter er gennemgået, viser displayet en sammenstilling af alle værdier, og skifter herefter til alm. drift (som før afbrydelsen).

Kontroller indstillinger med de nedskrevne.